

## CODIGOS DE ERROR

Código de Error	Parpadeos Indicador "COOLING"	Parpadeos Indicador "HEATING"	Parpadeos Indicador "TIMER"	Descripción
E1		1		Error del sensor de temperatura ambiente unidad interior
E2			2	Error del sensor de temperatura de tubería unidad exterior
E3		3		Error del sensor de temperatura de tubería unidad interior
E4/Fb		4		Error del ventilador de la unidad interior o problema de la placa electrónica
E5/SE		5		Error de comunicación entre unidad interior y exterior
E8		8		Error de comunicación entre unidad interior y la placa display
F0			11	Error del ventilador de la unidad exterior o problema de la placa electrónica
F2	2			Error del módulo PFC unidad exterior
F3			3	Error en la arrancada del compresor
F4			4	Error del sensor de temperatura de descarga unidad exterior
F5			5	Protección de temperatura en la carcasa del compresor / Error del sensor de temperatura de la carcasa del compresor
F6			6	Error del sensor de temperatura ambiente unidad exterior
F7			7	Protección de voltaje (superior/inferior)
F8			8	Error de comunicación entre placas en la unidad exterior (entre principal e Inverter)
F9			9	Error de EEPROM5 en la unidad exterior
F9			10	Error del sensor de temperatura de aspiración unidad exterior
F1			1	Error del módulo IP5 (Inverter) unidad exterior
L0				Protección por bajo voltaje
L1 / L2 / L3 / L4				Error del compresor
L5 / L6				Protección del módulo PFC unidad exterior
L7 / LC				Protección por anomalía 9D: Error módulo PFC
L8				Error de desequilibrio de las fases del compresor: error de accionamiento
L9				Error del sensor de temperatura del módulo Inverter en la unidad exterior
L9				Error en la arrancada del compresor
Ld / LE / LF / L2				Protección de corriente directa
P2 / PE				5
P3		6		Protección del interruptor de alta tensión / Protección de fuga de aceite en el compresor
P4	4			Protección por obstrucción en el circuito frigorífico
P5	5			Protección por obstrucción en la descarga del compresor
P6	6			Protección por alta temperatura en la unidad interior en calefacción
P7	7			Protección anti congelamiento
P8 / E0	8			Protección por sobrecorriente en la unidad exterior
CL				Recordatorio de limpieza del filtro